


Anbauplatte passend zum Atlas - System



Technische Daten	T11.20 Atlas	T620 Atlas
B Maße zwischen den Haken	250 +2 /0	320 +3 /0
Maße zwischen den Bananen		420 +2 /0
C Maße zwischen den Klötze	165 ⁰ /-2	330 ⁰ /-3
Baggerklasse (t)	2 - 11	10 - 22

Technische Daten	T63.20 Atlas	T- 721 Atlas	T- 722 Atlas
B Maße zwischen den Haken	360	454 ⁺² / ₀	498
Maße zwischen den Bananen			
C Maße zwischen den Klötze	293	166 ⁰ /-2	296
Baggerklasse (t)	18 - 32	18 - 32	18 - 32

Maße zwischen den Haken (Aufnahmehaken lichte Weite) und zwischen den Klötzen werden bei den Arbeitswerkzeugen gemessen.

Maß zwischen den Bananen ist am Schnellwechsler zu messen.